

INSTRUKCJA DRUKOWANIA

Instalujemy sterowniki do drukarki ze strony producenta lub z załączonej płyty CD.

Instalujemy program Printer Setting Tool.

Po włączeniu drukarki uruchamiamy program Printer Setting Tool, ustawiamy po kolei:

- wybieramy właściwą drukarkę, np. PJ-773;
- klikamy Ustawienia urządzenia;
- zakładka KONSERWACJA - włączamy tryb kalki;
- gęstość wydruku - ustawiamy wartość między 4 a 7;
- prędkość wydruku - najniższa możliwa 1,1 Ips;
- zapisujemy ustawienia;

Wyłączamy drukarkę przyciskiem Power a następnie ponownie włączamy, zapisane ustawienia są aktywne dopiero po ponownym uruchomieniu drukarki.

Włączamy program do obróbki zdjęć P-Touch Editor.

Grafikę trzeba ustawić w trybie czarno-białym lub odcieniach szarości.

W zakładce Plik/Ustawienia drukarki, ustawiamy po kolei:

- wybieramy właściwą drukarkę, np. PJ-773;
- klikamy Właściwości;
- włączamy tryb 2-warstwowy;
- wybieramy rodzaj papieru rolka/arkusz;
- w Ustawieniach Zaawansowanych możemy zmienić zaciemnienie wydruku;
- zapisujemy ustawienia;
- drukujemy grafikę;